

EMPFEHLUNG FÜR DIE LÄNGERE AUSSERBETRIEBNAHME VON MELITTA KAFFEEVOLLAUTOMATEN

Aufgrund der aktuellen Verbreitung von Covid-19 sind derzeit in vielen Ländern Cafés, Bars, Hotels und Geschäfte geschlossen. Dies bedeutet, dass die Kaffeemaschinen ebenfalls nicht benötigt werden und vorübergehend außer Betrieb sind. Um die Kaffeemaschinen für einen längeren Zeitraum abzuschalten, empfehlen wir Folgendes:

1. Führen Sie ein vollständiges Reinigungsprogramm einschließlich Milch und Instant durch.
2. Entfernen Sie nach der Reinigung alle Zutaten wie Bohnen, Instant und Milch aus der Maschine (Staubsauger verwenden).
3. Schalten Sie die Maschine mit dem Hauptschalter aus.
4. Schalten Sie den Kühlschrank mit dem Hauptschalter aus und lassen Sie die Tür nach dem Reinigen des Innenraums offen.
5. Schließen Sie die Wasserversorgung der Maschine und setzen Sie eine Markierung auf die Maschine, damit die Wasserversorgung geschlossen ist.
6. Trennen Sie die Maschine nicht von der Stromversorgung.
7. Reinigen Sie die Maschine von außen.

Wenn die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, empfehlen wir, die Kaffeemaschine regelmäßig zu reinigen, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Dies erleichtert den nachfolgenden Startvorgang. Wenn dies nicht möglich ist, überspringen Sie diesen Punkt.

1. Schalten Sie jede Maschine alle zwei Tage einmal ein.
2. Führen Sie einen vollständigen Reinigungszyklus mit dem Programm zum Ausschalten der Maschine durch.
3. An dem Tag, an dem die Maschine wieder funktionsfähig sein sollte, befolgen Sie bitte die oben genannten Schritte. Hoffentlich ist die Phase nur kurz und Sie können Ihre Maschine bald wieder starten und Ihre Kunden mit frischem Kaffee versorgen.

Um die Kaffeemaschinen nach längerer Zeit neu zu starten, empfehlen wir Folgendes:

1. Schalten Sie die Maschine ein. Beginnen Sie mit dem Spülen des Wasserfilters (siehe separate BRITA-Empfehlung). Führen Sie anschließend mindestens zweimal einen vollständigen Reinigungszyklus durch, um sicherzustellen, dass das System wieder mit frischem Wasser gefüllt ist.
2. Füllen Sie die Maschine mit Zutaten wie Kaffeebohnen, Milch und bei Bedarf mit Instantpulver.
3. Testen Sie einige Produkte und bedienen Sie Ihre Kunden gerne wieder.

Tipp: Weitere Informationen zur Reinigung und ein illustriertes Reinigungsverfahren finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine. Der Startvorgang wird ebenfalls in diesem Dokument beschrieben. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Cafina Service Team oder Ihren Vertriebskontakt / Händler.